

# Pintura LATEX

A base de Resina Vinil – Acrílica Ecológica

La Pintura LATEX es un recubrimiento vinil - acrílico ECOLOGICO base agua, de muy bajo COV y por lo tanto de muy bajo olor, diseñado especialmente para proteger y embellecer variedad de superficies, de acabado mate, durable, lavable, rendidor, resistente, de excelente cubrimiento y adherencia, en variada gama de colores entre mezclables, de fácil aplicación y rápido secado.

La Pintura Ecocolor LATEX está formulado LIBRE DE SILICE CRISTALINA Y CON MATERIAS PRIMAS ESPECIALES NO TOXICAS, NO CONTAMINANTES LIBRES DE PLOMO Y METALES PESADOS Y POR LO TANTO AMIGABLES CON EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE. .

## Características Técnicas

**Categoría:** Pintura Arquitectónica  
**Tipo:** Látex Tipo III  
**Acabado:** Mate  
**Uso:** Interior y Exterior  
**Color:** Pantone 000C (Blanco)  
**Presentación:** 4 Litros  
**Rendimiento:** 41 – 45 m<sup>2</sup>  
**Lavabilidad:** Alta  
**Unidad de despacho:** Unidad  
**Garantía de Fábrica:** 12 meses  
**Marca:** ECOCOLOR  
**Código de Identificación único:**59-000C

**VOC:** menor a 1 g /Lt.  
**Secado al Tacto:** 1 hora  
**Secado para repintado:** 4 Horas  
**Aplicación con:** Brocha, rodillo o pistola.  
**Diluyente:** Agua  
**Sólidos por Volumen:** 27% - 31%  
**Sólidos por Peso:** 46% - 47% según color.  
**Bajo Olor**  
**No contiene sustancias cancerígenas**  
**Bajo Salpique**

## Preparación de Superficie

**Superficies Nuevas,** esperar 30 días después de tarrajear. Eliminar residuos de tarrajeo con lija de agua #80, aplicar dos manos de Ecoimprimante, dejar secar y aplicar Pintura LATEX.

**Superficies con pintura en buen estado,** eliminar polvo, grasa, mugre y pintura deteriorada suelta. Resanar si fuera necesario, eliminar residuos con lija #120, aplicar dos manos de Ecosellador, dejar secar 4 horas y aplicar pintura LATEX.

**Superficies con pintura en mal estado,** humedecer con agua y retirar con espátula o cepillo de alambre. Aplicar Ecosellador, dejar secar 4 horas y aplicar pintura LATEX.

**Superficies alcalinas,** Lavar la superficie con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático, dejando actuar el ácido por 15 minutos, enjuagar y dejar secar por 15 días. Aplicar dos manos de Ecoimprimante, dejar secar 24 horas y aplicar pintura LATEX.

### **Recomendaciones para la Aplicación**

- La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta.
- La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios.
- Destape el balde y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la pintura.
- De ser necesario se puede diluir con  $\frac{1}{4}$  litro de agua por 4 litros de pintura.
- Aplique una capa delgada sin recargar el producto.
- Después de transcurrir como mínimo 1 hora aplique la 2da mano diluyendo  $\frac{1}{2}$  litro por 4 litros de producto para segunda mano (de ser necesario).
- La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas.

### **Recomendaciones Generales**

- Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo.
- Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación y cambio de estado.
- Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- No inflamable.

La Pintura LATEX cumple con la Norma Técnica Peruana NTP 319.216.1984.